

HI98501 Checktemp® 数字温度计

带不锈钢穿透式探头

- 大的显示屏
 - 大显示屏具有宽温度范围和最佳视角。
- 用户可选择的 °C 或 °F
- CAL Check™
 - 在启动时自动验证校准
- IP65防水保护
- 用作HACCP分析中的控制工具
- AISI 316不锈钢穿透探头

Checktemp®数字温度计是一个很好的选择，易于操作，数字清晰，在广泛的范围内具有更好的精度。

测量温度时不要担心破裂或冷凝。这种带有直接探针的紧凑型仪表非常适合在半固体和液体中进行快速温度测量。

Checktemp®的尖端探针很容易穿透半固体产品，使进出货物的常规温度检查简单快速。Checktemp是根据HACCP要求测量温度的理想仪器。

Checktemp提供了Hanna独有的CAL Check™功能，每次都能进行准确的测量。Checktemp®在启动时执行CAL Check，并将状态报告为“-0-”或“Err”。



CAL Check™

启动时自动验证校准，并提醒用户校准状态



轻松更换电池

用旋转盖更换电池

通过自动关机功能节省电池寿命

使用自动关机功能，可选择8分钟、60分钟或禁用该功能



在一个测试仪中选择 °C 或 °F 测量

技术参数	° C	° F
测量范围	-50.0 to 150.0° C	-58.0 to 302° F
解析度	0.1° C (-50.0 to 150.0° C)	0.1° F (-58.0 to 199.9° F); 1° F (above 200° F)
测量精度	±0.2° C (-30 to 120° C) ±0.3° C (outside: -50.0 to -30.0° C and 120.0 to 150.0° C)	±0.5° F (-22 to 199.9° F) ±1° F (outside: -58.0 to -22.0° F and 200 to 302° F)
探头类型	固定式，不锈钢探头；106 x φ3.6毫米（穿透）	
电池类型/寿命	CR2032锂离子/连续使用约2000小时	
自动关机	8分钟（默认）、60分钟或关闭	
环境	-30 to 50° C (-22 to 122° F); IP65	
尺寸	50 x 185 x 21 mm (2 x 7.3 x 0.9")	
重量	50 g (1.8 oz.)	
订购信息	HI98501 (Checktemp®) 配有穿透探头、保护帽、电池和说明书。	